

Schülke



**Empfohlene  
Reinraumklassen**  
**ISO 5|6|7|8|9**  
**GMP C/D**

## Tuch perform® classic wipes EP

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130837, Marke: Schülke

### Eigenschaften

- Marke: Schülke
- Anzahl Lagen: 1
- Material: Polyester
- Tränkung
- Lieferform in Verpackung: gefaltet
- Verpackungsform: Flachpackung (FlowPack)
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 220
- Gebrauch: Einweg
- Polyester/PES: 100 %

## **Material**

- Polyester

## **Verpackung**

- 10STK

## **Produktvarianten**

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130837, Tuch perform® classic wipes EP**

Inhalt: 220 Stück/Dose (gebrauchsfertig) / VE: 10STK

---



Gebrauchsfertig getränktes Tücher zur Desinfektion von Flächen.

## perform® classic wipes EP

### Unser Plus

- schnell, effektiv
- mit 220 Jumbotüchern pro Dose
- farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

### Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von Flächen in Bereichen, in denen eine schnelle mikrobiologische Wirksamkeit gefordert ist.

### Anwendungshinweise

Tücher im schrägen Winkel nach unten abreißen. Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen. Das Produkt trocknet schnell von der Oberfläche ab. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN1276, EN13697	gebrauchsfertig	1 Min.
fungizid EN1650, EN13697	gebrauchsfertig	2 Min.
begrenzt viruzid gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	30 Sek.



# perform® classic wipes EP

## Produktdaten

Eine Dose enthält: 220 gebrauchsfertig getränkete Tücher.  
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe:  
25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol.

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,89 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / der Wirkstofflösung
Farbe	farblos
Flammpunkt	27 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 / der Wirkstofflösung
Form	Wässrig-alkoholische Lösung auf Vliesstoff
pH	Nicht anwendbar

## Besondere Hinweise

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch**

**stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

BauA Reg.-Nr. N-30999/ N-31010

Schweizer Zulassung: CHZN0738

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform® classic wipes EP 220 STK Dose	10/Karton	70003099

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)